

MicroCap – горячі клавіши

F1	Виклик меню допомоги <i>Help</i>
F2	начало моделювання після вибору одного з видів аналізу в меню Run
F3	вихід з режимів AC, DC або <i>Transient Analysis</i> та повернення у вікно схем <i>Schematic Editor</i> . У вікні схем натиснення клавіші F3 повторює пошук об'єкта
F4	відображення вікна графіків результатів аналізу (наприклад, якщо було відкрито вікно текстового вихідного файлу)
Ctrl+F4	закриття активного вікна
F5	відображення текстового вихідного файлу у вікні <i>Numeric Output</i> ;
F6	повернення до вихідного масштабу у вибраному вікні графіків
Ctrl+F6	циклічне перемикання відкритих вікон
F7	Переключення у режимі <i>Scale</i> масштабування фрагмента графіка на весь екран
F8	переключення в режим електронного курсора <i>Cursor</i> вимірювання координат графіків
F9	Очищення вікна графіків в режимі <i>Probe</i> та виклик вікна завдання параметрів <i>Analysis Limits</i> в режимі аналізу характеристик
Ctrl+F9	видалення всіх графіків
F10	Відкриття вікна <i>Properties</i> (властивості)
F11	Відкриття вікна варіювання параметрів <i>Parameter Stepping</i> (в режимі <i>Transient Analysis</i>)
F12	Виклик редактора змінних станів <i>State Variables Editor</i> (в режимі <i>Transient Analysis</i>).