

Використовувані пристрої:

1) Маршрутизатор 2811 (він буде DHCP сервером, VoIP шлюзом і TFTP сервером)

2) Комутатор 2960 (в нього будуть підключені всі пристрої)

3) Аналоговий телефон (який буде підключений до комутатора через шлюз)

4) IP телефон 7960

5) Клієнтський комп'ютер (який працюватиме за допомогою ПЗ Cisco IP Communicator)

6) Wi-Fi точка (вона потрібна для підключення до мережі бездротових пристроїв)

7) Ноутбук, планшетний комп'ютер та смартфон (дані пристрої будуть підключатися до Wi-Fi точки та працювати через СІРС)

Далі знадобляться мак-адреси всіх пристроїв. Для комп'ютерів та інших пристроїв (не телефонів), є кілька способів дізнатися адресу мак. Наприклад, зайти в командний рядок пристрою і набрати ipconfig /all або зайти на вкладку config i скопіювати в буфер мак адресу відповідного інтерфейсу.

🥐 PC1	- 🗆 🗙							
Physical Config Desktop Software/Services								
Command Prompt	X							
Packet Tracer PC Command Line 1.0 PC≻ipconfig /all								
FastEthernet0 Connection: (default port)								
Connection-specific DNS Suffix:								
Link-local IPv6 Address: FE80::201:C7FF:FEDE:62B5								
IP Address: 10.3.0.2 Subnet Mask: 255.255.255.0								
Default Gateway 10.3.0.1 DNS Servers								
DHCP Servers								
PC>								

R		PC1 – 🗆 🗙
Physical Config	Desktop Software/Servic	es
GLOBAL	^	FastEthernet0
GLOBAL Settings Algorithm Settings INTERFACE FastEthernet0	 Port Status Bandwidth Duplex MAC Address IP Configuration DHCP Static IP Address Subnet Mask IPv6 Configuration DHCP Auto Config Static IPv6 Address Link Local Address: 	FastEthernet0 Image: Onget State Image: Onget
	~	



Налаштуємо роутер:

1) Повісимо ір адресу на інтерфейс (він буде шлюзом)

interface FastEthernet0/0

ip address 10.3.0.1 255.255.255.0

no shutdown

2) Далі підніматимемо DHCP, тому заздалегідь виключимо з видачі адресу, що висить на нашому інтерфейсі

ip dhcp excluded-address 10.3.0.1

3) Поднімемо DHCP

ip dhcp pool Telephony

network 10.3.0.0 255.255.255.0 (анонсируем сеть)

default-router 10.3.0.1 (вказуємо основний шлюз)

option 150 ip 10.3.0.1(вказусмо tftp сервер)

4) Піднімемо телефонний сервіс і налаштуємо на ньому кількість телефонів і ліній (незважаючи на те, що пристроїв у нас 6, вкажемо кількість із запасом)

```
telephony-service (піднімаємо СМЕ)
```

max-ephones 10 (вказуємо кол-ть телефонів)

max-dn 10 (вказуємо кол-ть ліній)

ip source-address 10.3.0.1 port 2000 (вказуємо, з якого інтерфейсу будемо приймати дзвінки)

auto assign 1 to 10 (призначаємо автоматичне присвоювання ліній від 1 до 10)

5) Тепер налаштуємо лінії

```
ерhone-dn 1 (створюємо лінію)
number 101 (присвоюємо їй номер)
!
ephone-dn 2 (створюємо лінію)
number 102 (присвоюємо їй номер)
!
ephone-dn 3 (створюємо лінію)
number 103 (присвоюємо їй номер)
```

```
ерhone-dn 4 (створюємо лінію)
number 104 (присвоюємо їй номер)
!
ephone-dn 5 (создаем линию)
number 105 (присваиваем ей номер)
!
ephone-dn 6 (створюємо лінію)
number 106 (присвоюємо їй номер)
```

6) Тепер створимо телефони та прив'яжемо певний номер до мак адреси телефону

ephone 1 (для аналогового телефона)

```
device-security-mode none
```

mac-address 0060.2FD6.7601 (мак адрес шлюза аналогового телефона)

type ata (вказує, что телефон аналоговий)

button 1:1 (прив'язує даний телефон до першого номеру, тобто 101)

!

```
ephone 2 (для ір телефона)
```

device-security-mode none

mac-address 0030.A3EB.2305 (мак адрес ір телефона)

type 7960 (указывает, что это cisco 7960)

button 1:2 (прив'язує даний телефон до другого номеру, тобто 102)

!

ephone 3 (для комп'ютера)

device-security-mode none

mac-address 0001.C7DE.62B5 (мак адрес комп'ютера)

type CIPC (вказує, що буде використовуватися програма cisco ip communicator чи коротко cipc)

button 1:3 (прив'язує даний телефон до третього номеру, тобто 103)

103)

```
!
```

ephone 4 (для смартфона)

device-security-mode none

mac-address 0001.4315.ED82 (мак адрес смартфона)

type CIPC (вказує, що буде використовуватися програма cisco ip communicator чи коротко cipc)

button 1:4 (прив'язує даний телефон до четвертого номеру, тобто 104)

104)

!

```
ephone 5 (для планшета)
```

device-security-mode none

mac-address 00D0.BC92.7B76 (мак адрес планшета)

type CIPC ((вказує, що буде використовуватися програма cisco ip communicator чи коротко cipc)

button 1:5 (прив'язує даний телефон до п'ятого номеру, тобто 105)

!

```
ephone 6 (для ноутбука)
```

device-security-mode none

mac-address 0001.9622.8276 (мак адрес ноутбука)

type CIPC (вказує, що буде використовуватися програма cisco ip communicator чи коротко cipc)

button 1:6 (прив'язує даний телефон до шостого номеру, тобто 106)

Налаштуємо комутатор:

1) Перекладемо 4 порти комутатора, які дивляться на наші пристрої в голосовий лан

interface FastEthernet0/1

switchport voice vlan 1

exit

!

interface FastEthernet0/2

switchport voice vlan 1

exit

!

interface FastEthernet0/3

switchport voice vlan 1

exit

!

interface FastEthernet0/4

switchport voice vlan 1

Налаштуємо VoIP шлюз аналогового телефону:

Так як цей аналоговий телефон не вміє працювати з IP адресами, але йому треба отримати номер, він підключається до мережі за допомогою шлюзу. Для коректної роботи шлюзу потрібно прописати адресу сервера, куди звертатися.

R	Home VoIP1	-	×
Physical Config			
GLOBAL Settings	Global Settings Display Name Home VoIP1		
	Server Address 10.3.0.1		
	~		

Налаштування Wi-Fi

Так як на даних переносних пристроях немає ethernet портів, то працюватимуть вони за допомогою wi-fi точки, з'єднаної із загальною сіткою. Підключаємо крапку до комутатора і заходимо в її налаштування.

Клацаємо по вкладці Config -> Port 1 і налаштовуємо (загалом можна залишити назву Default і без пароля):SSID: wifi

Channel: 6 Authentication: WPA2-PSK PSK Pass Phrase: cisco123

R	Wi-Fi-Access Point – 🗖 🗙	
Physical Config		
GLOBAL	Port 1	
Settings	Port Status On	
INTERFACE	SSID wifi	
Port 0	Channel 6 🗸	
	Authentication	
	O Disabled O WEP WEP Key	
	O WPA-PSK O WPA2-PSK PSK Pass Phrase cisco123	
	Encryption Type AES •	
×		

Тепер вводимо ці дані на пристроях, які підключатимуться через wi-fi. Наприклад, налаштуємо wi-fi на смартфоні. Клацаємо по вкладці Config -> Wireless0 і налаштовуємо. Переконайтеся, що галочка навпроти port status стоїть у положення On, і в полі IP Configuration вибрано DHCP.

SSID: wifi Channel: 6 Authentication: WPA2-PSK PSK Pass Phrase: cisco123

æ							Smartphone	0			- 🗆 🗙
Ph	iysical	Config	Desk	top	Software/Serv	rices					
Г	GL	DBAL	\wedge	Wireless0							
	Set	tings	P	ort St	tatus						🗹 On
1	Algorithr	n Settings	В	Bandwidth					54 Mbps		
	INTE		M	IAC A	ddress				0001.4315.ED82		
	3G/4G Cell1			SID					wifi		
	00,40 0011			Auth	entication —	0					
				O Disabled		O W	EP		WEP Key		
) WP	A-PSK	• w	PA2-PSK		PSK Pass Phrase	cisco123	
) wp	'PA	\odot w	PA2		User ID		
				tion Theorem				Password			
					ption Type				AES		
					ucn						
					HCP tatic						
				IP Address					10.3.0.6		
				Subnet Mask					255.255.255.0		
				IPv6	Configuration						
				0.0							
					uto Config						
) S	tatic						
				IPv6	Address						
				Link	Local Address	:	FE80::201	:43FF	F:FE15:ED82		
			\sim								

Отримання адрес та налаштування СІРС на пристроях:

На цьому етапі телефони вже повинні зареєструватися та отримати номери (у вкладці GUI, у правому верхньому куті має з'явитися номер отриманого телефону).





Перейдемо до комп'ютера та інших пристроїв. Після того як всі пристрої отримають IP-адреси, переходимо на вкладку Desktop і виберемо Cisco IP Communicator. Після цього у правому верхньому кутку бачимо, що номер присвоєний (особисто у мене номер не присвоювався до моменту, поки не запустиш сам СІРС. Чи це глюк самого симулятора, чи Сіsco хотіла імітувати, що номер присвоюється після запуску клієнта)

Але загалом картинка така:

ПК:



Смартфон:



Планшет:



Ноутбук:



Як бачимо, всі пристрої отримали номери згідно з резерваціями на маршрутизаторі.

Перевірка працездатності:

Залишився фінальний етап, у вигляді організації телефонного дзвінка та з'єднання. Але перевіряти всі 6 пристроїв та дзвінки з кожного на кожен недоцільно, тому що вийде цілий діафільм. Тому організуємо дзвінок із планшетного комп'ютера на звичайний аналоговий телефон і навпаки, а також з аналогового телефону на ір телефон та назад.



Дзвінок із планшета на аналоговий телефон (з номера 101 на 105):

Дзвоник з аналогового телефона на планшет (з номера 105 на 101):



Дзвінок з аналогового телефону на IP телефон (з номера 101 на 102), причому трубка спеціально піднята для демонстрації, що з'єднання встановлено і можлива



Звонок з IP телефона на аналоговый телефон (с номера 102 на 101):



Тим самим було організували телефонне з'єднання, як схожих структурою пристроїв, і зовсім різних за своєю архітектурою апаратно і програмно.