ЛЕКЦІЯ. НАЛАШТУВАННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІДЕОКАМЕР ТА ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ

ВСТАНОВЛЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА



На сьогоднішній день системи відеоспостереження набувають величезної популярності. Вони широко використовуються в різних сферах діяльності для вирішення безлічі завдань. У повсякденному використанні камери відеоспостереження встановлюються на будівлях, воротах та інших спорудах, виключно для цілей спостереження. Відеоспостереження може використовуватися для моніторингу в реальному часі, наприклад, в супермаркеті або офісі. З огляду на досить високий інтерес до даної теми, ми вирішили розповісти про те, яким чином працює система спостереження, які компоненти вона в себе включає, і як вони взаємодіють між собою.

Будь-яка сучасна система відеоспостереження містить, щонайменше, одну камеру, яка передає дані на монітор або відеореєстратор. Передача даних може здійснюватися у вигляді аудіо та відео сигналу або ж тільки одного відео.

Компоненти системи відеоспостереження:

- Камери спостереження (аналогові або цифрові);
- Відеореєстратори (DVR або NVR);
- Блок зберігання зазвичай жорсткий диск;
- Блок відображення (монітор, телевізор).

Купольні відеокамери **ІР-відеореєстратор** HDD 1-2TE Кабель UTP Оператор Мережевий комутатор Switch PPOE Роутер **RG-45** www Вуличні відеокамери Охоронна камера

Типова схема побудови IP-відеонагляду

<u>Камера відеонагляду</u> захоплює джерело. Відкрита апертура в передній частині камери фіксує світловий потік через об'єктив. Світловий потік захоплюється вбудованою мікросхемою (матрицею) і перетворюється в безперервний потік зображень. Камера передає оброблений сигнал або через кабелі, або по бездротовій мережі. Відстань між камерою і об'єктом визначається специфікаціями об'єктиву.

Інфрачервоні світловипромінюючі діоди (ІЧ-світлодіоди) використовуються в якості датчиків в камерах відеоспостереження. Датчик освітленості використовується для визначення рівня навколишнього світла, тобто він визначає яскравість світла, яке він отримує, і перетворює його в числове значення, яке вказує відсоток яскравості.

ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

Коли камера відеоспостереження відправляє відеосигнали, які будуть використовуватися в майбутньому, вони повинні десь зберігатися. Для цього існує два основних типи рекордерів: цифрові та аналогові реєстратори. В даний час цифрові (DVR) або мережеві відеореєстратори (NVR) використовуються для запису відеоматеріалів з камер відеоспостереження.

Цифровий відеореєстратор (DVR)

Digital Video Recorder або DVR, зберігає передані відеозображення в автономних пристроях або в резервній системі зовнішнього сховища. Основні принципи роботи аналогових реєстраторів і DVR тісно пов'язані, за винятком того, що останні документують дані в цифровому форматі. Відео дані кодуються, зберігаються і обробляються тільки на DVR. Доступ до DVR можна легко отримати через веб-браузер, централізоване програмне забезпечення для відеоспостереження або мобільний додаток.

Кількість записаної інформації залежить від наступних факторів:

• Швидкість потоку відео (кількість кадрів в секунду);

• Загальна кількість камер відеоспостереження, пов'язаних з реєстратором;

- Технологія стиснення відеозображення;
- Роздільна здатність зображення, бітрейт і т. д.





BNC-роз'єми.

Опис та призначення

Роз'єми типу ВNС є найчастіше використовуваною серією коаксіальних роз'ємів. Вони мають байонетний механізм з'єднання та можуть використовуватися на частотах до 4 ГГц. Роз'єми ВNC використовуються для передачі радіосигналів, а також для даних та відео. Роз'єми цієї серії застосовуються в раціях, ретрансляторах, системах відеоспостереження, вимірювальної техніки і в багатьох інших пристроях.

Класифікація роз'ємів ВNС

За гендером: штекер/гніздо, штирьовий/гніздовий, тато/мама, male/female, вилка/розетка.



Так само існують роз'єми зворотної полярності (RP – revers polarity), у яких у корпусі штекерного роз'єму центральний штир замінений на гніздо, а в корпусі гніздового роз'єму гніздо замінено на штир. Назва гендера роз'ємів зворотної полярності визначається корпусом, а ні центральним з'єднувачем.

У напрямку:

- прямий
- кутовий

За типом кріплення:

- кабельний (без додаткового кріплення)
- панельний або приладовий із чотирма отворами під гвинти для кріплення на панель
- для установки на перебірку (перебірковий), кріпиться притискною гайкою, має лиску для запобігання прокручування в перебірці. Відрізняються модифікації для зовнішнього або внутрішнього притиску, за розташуванням притискної гайки відносно перебірки.
- для монтажу на друкованій платі. Доступні версії що монтуються за допомогою технології паяння в отвір, так і запресування в отвір (through-hole press-fit)
 За типом з'єднання роз'єму з кабелем:
- під обтиск або обтискний, встановлюється на кабель за допомогою обтискного інструменту з шестигранними матрицями
- під збірку, збірні із затисканням кабелю гайкою
- під пайку

За типом кабелю, що під'єднується.

Для зручності, вся різноманітність коаксіальних кабелів, розбита на кабельні групи відповідно до характерних розмірів. Існують рознімання BNC як для звичайних оплеткових кабелів, так і для напівгнучких кабелів. Також існують роз'єми з ламелью для паяння провідника.

За хвильовим опором (імпедансом):

• 50 або 75 Ом

По герметизації

Герметизація з'єднання між штекерним та гніздовим роз'ємами BNC, як правило, відповідає рівню IP54. Окремі моделі роз'ємів можуть мати інший ступінь герметизації.

Альтернативні повсякденні назви: BNC конектор, з'єднувач, наконечник БНЦ

NVR (мережевий ресстратор)

Набагато простіше справа з мережевими реєстраторами. ІР камери підключаються до другого роз'єму стандартними патч-кордами Ethernet з штекерами RJ-45 з обох сторін до комутатора, як і сам реєстратор. Як робити такі пасивне ми описувати не будемо, така інформація дуже поширена в Інтернет. Якщо комутатор має РоЕ (живлення через Ethernet) або такої комутатор вбудований в сам реєстратор, то в перший роз'єм камери не потрібно підключати живлення.

Однак з не достатньо лише підключити камери до комутатора або в РоЕ інтерфейси самого реєстратора - їх потрібно в ньому прописати.



Далі підключаємо в відеореєстратор блок живлення 12 / 48v (який йде в комплекті) в гніздо з написом 12v або 48v відповідно. У USB підключаємо миша (в комплекті) і приєднуємо до реєстратора монітор за допомогою VGA-шнура або HDMI-шнура. Також до Turbo HD реєстратору можна підключити за допомогою коаксіального шнура, де з одного боку BNC-роз'єм, а з іншого RCA (тюльпан), телевізор.



БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Що таке блок живлення

Блок живлення - це пристрій, зроблений для перетворення з однієї напруги на іншу. Наприклад, блоки живлення можуть перетворювати змінну напругу (AC) на постійну (DC) або змінну на змінну, і навпаки постійну на змінну. Все залежить від конкретної задачі та специфіки пристрою, до якого його потрібно підключити.

Характеристики БЖ

Тепер розберемо характеристики блоку живлення для того, щоб розуміти на що потрібно звертати увагу при підборі БЖ для будь-якого пристрою.

На самому БЖ завжди вказують:

- Напруга (вхід. та вихід.)
- Сила струму
- Потужність
- Тип роз'єму

Вхідна напруга – вимірюється у Вольтах (V), це напруга, яка надходить у потрібний нам пристрій із нашої електромережі у вигляді 220 Вольт. Тобто напруга, яка надходить саме на вхід пристрою, а далі вона може перетворюватися на різні напруги щодо поставленого завдання.

Вихідна напруга – вимірюється у Вольтах (V), це напруга, яка йде від самого БЖ до іншого пристрою.



Найчастіше вихідна напруга у нас буває постійною і набагато нижчою за вхідну, пов'язано це з тим, що пристрої, які потрібно живити, сконструйовані так,

що там використовується постійна низька напруга. Звичайно, багато залежить від конкретних завдань обладнання.

Тому дуже важливо, щоб вихідна напруга БЖ збігалася з напругою, яка споживає ваш пристрій і не забуваємо про силу струму, про що нижче.

Сила струму - вимірюється в Амперах (А), це величина, яка відповідає за споживану енергію, що подається. При подачі вона повинна бути не меншою, ніж у споживаного джерела, а значить збігатися. Так само можна використовувати велику силу струму, але не менше, бо тоді блок живлення працюватиме на межі та перегріється, через що швидко вийде з ладу.



Приклад: якщо у вас стоять п'ять камер, які об'їдені в мережі і кожна споживатиме по 350 мА, то в сумі цей складе 1,75 А і найкраще додати запас у вигляді 20% додатково. А значить робимо висновок, що наше джерело живлення (БЖ) має забезпечувати близько 2А.

Потужність – вимірюється у Ваттах (W), прямо залежить від сили струму та напруги. Це легко можна розрахувати, помножити силу струму на напругу.

Навіщо тоді вона потрібна, запитайте Ви, якщо ми її можемо легко розрахувати? А потім, що не на всіх пристроїх пишуть значення сили струму, а часто можуть написати вже споживану або вихідну потужність. Виходячи з вищесказаного звертаємо на це увагу.

Приклад: у вас є джерело живлення (БЖ) на 12В 1А і камера зі споживанням 12 Вольт 24 Ватта, це означає, що нам не підходить даний БЖ з силою струму на 1А. Застосувавши формулу I=P/U, можемо розрахувати, що 24Bт/12B=2A, і тоді розуміємо, що нам потрібен Блок живлення на 12 Вольт і 2A, щоб ця камера отримала всю необхідну потужність.

Тип роз'єму – тут трохи складніше, тому що не всі вказують дані про роз'єм для різних пристроїв через те, що в більшості випадків до пристроїв вже йдуть в комплекті блоки живлення з потрібним роз'ємом. Виходить, що немає єдиного стандарту роз'ємів для всіх електронних пристроїв. Тому потрібно ретельно дивитися на цю характеристику під час виборів БЖ.



Які БЖ використовуються для відеоспостереження

Як ви самі розумієте, що будь-яка камера, як і інші системи відеоспостереження потребують джерела живлення. Для цього необхідно підібрати правильний блок живлення для камер відеоспостереження, щоб забезпечити стабільне, якісне та надійне електропостачання.



Блок живлення для відеоспостереження має на виході 12 Вольт постійного струму та підключається до мережі 220В змінного, такі БЖ є найпоширенішими.

Але важливо розуміти, що навіть при виборі блоків живлення потрібно максимально правильно підбирати комплектуючі до своєї системи спостереження. Так як буває, деякі камери підключаються блоками живлення змінного струму на 24 Вольта.

Тому правильний підбір понад усе! Кожна камера відеоспостереження просто потребує хорошого та якісного постачання, щоб працювати без перебоїв.

Розберемо зовнішній вигляд блоків живлення, які є і чому саме так. БЖ можна розділити **за принципом живлення на:**

1) Прості блоки живлення.

Це звичайні БЖ, що працюють виключно від 220 Вольт. За відсутності живлення, звичайно, вони знаходяться у вимкненому стані, що не зовсім підходить якщо ми хочемо безперервну роботу системи відеоспостереження.



2) Безперебійні джерела живлення (БДЖ).

Це незвичайний блок живлення, а вже йде з акумуляторними батареями, які допомагають підтримувати електроживлення при раптовому відключенні електрики на якийсь час. Це ідеальне рішення для відеоспостереження для безперервної роботи!



Також БЖ можнарозділити за конструкцією: 1) Класичний блок живлення. Складається із пластикового корпусу, шнура та вилки. Монтажники їх часто називають "блок живлення ВИЛКА". На вигляд він чимось нагадує ті блоки живлення, які підходять для ноутбуків, відмінність тільки в характеристиках.



Ці БЖ найчастіше підходять для підключення 1 камери (з параметрами 12 1-2А). Але також їх можна використовувати для підключення від двох до восьми, для цього є навіть спеціальні розгалужувачі живлення. Найпростіше та недороге рішення.

2) Металевий перфорований БЖ.

Складається з металевого перфорованого корпусу та рознімань у вигляді клемної колодки.



А ці БЖ, монтажники часто називають блок живлення сітка. Саме цей вид блоків живлення забезпечує прекрасне тепловідведення, вентиляцію і захист від перегріву. Такі блоки живлення, не мають із собою в комплекті кабелів, тільки "корпус" усередині якого плата, БЖ з виведеною колодкою клемною для підключення до мережі 220 і для підключення камер.

Цей БЖ призначений для професійного використання, коли потрібно підключити багато камер на одні контакти без додаткових витрат. Але важливо розуміти, що цей БЖ потрібно буде помістити у захисний бокс, щоб він не залишався у вільному доступі та був захищений від зовнішніх факторів.

3) Металевий бокс.

Це не просто блок живлення, а конструкція у вигляді металевого боксу з блоком живлення, що підтримує живлення від акумулятора.



Саме ці блоки живлення призначені для безперебійної роботи та є найбільш надійним варіантом, якщо порівнювати з попередніми. Явною перевагою є акумулятор, який можна встановити у БЖ такого виду. Після чого, загальна конструкція перетворюється на ДБЖ. Тому якщо Ви хочете готове рішення – це саме воно!

Блок живлення для камер можна розглянути **за принципом роботи**, вони поділяються на:

1) Трансформаторні

2) Імпульсні



Трансформаторний БЖ складається з: трансформатора, випрямляча, стабілізатора та фільтра, що згладжує. Трансформатор тут знижує або підвищує напругу первинного джерела необхідної величини.

Плюси: міцність, зносостійкість, простота пристрою, мінімум / відсутність перешкод, дешева ціна.

Мінуси: габаритність та вага.

Імпульсний БЖ для відеоспостереження відрізняється від трансформаторного. У цьому випадку вхідна напруга на початку перетворюється на постійне, потім змінне імпульсне високої частоти, а вже після знижується завдяки імпульсному трансформатору і знову випрямляється.

Плюси: компактність, мінімальна вага, недорога ціна, гарантія від короткого замикання, захист від виходу з експлуатації при відключенні навантаження.

Мінуси: складність у ремонті, є джерелом перешкод, обмеження щодо навантаження.

Які БЖ підходять для ІР камер

Запитати ір камеру можна кількома способами:

- за технологією РоЕ, ;

- через РоЕ інжектор, РоЕ спліттер у випадку, якщо камера не має підтримки РоЕ технології;

- через звичайний блок живлення теж можуть підключатися ір камери, але не всі. За умови, що поблизу буде джерело 220В.



Як розрахувати споживання камер відеоспостереження Отже, щоб розрахувати скільки камера для спостереження споживає енергії, потрібно помножити напругу на силу струму в амперах.

ПОТУЖНІСТЬ = СИЛА СТРУМУ * НАПРУГА, тобто ВАТТИ = АМПЕРИ * ВОЛЬТИ

Або споживану потужність можна подивитися в технічних специфікаціях.

Якщо камера має додаткові функції, допустимо панорамування, то споживання енергії відрізнятиметься від відеокамер спостереження без цієї функції, приблизно на 2-4 Вт.

Але, якщо необхідно знизити витрати енергії, то потрібно звертати увагу на температуру зовнішнього середовища, де встановлюєте обладнання, наскільки надійне обладнання або як якісний кабель, це допоможе знизити витрату електроенергії.

Допустимо живити 8 камер по 0.5А, це означає, що 8 камер споживатимуть 4А, плюс нам потрібен запас, тому візьмемо БЖ на 12В 5А або потужністю 60 Вт.

Якщо камери потрібно запитати через ДБЖ і вони повинні якийсь час працювати від АКБ, то давайте розглянемо приклад. Потужність ДБЖ становить 1 кВт, а коефіцієнт потужності навантаження дорівнює 0,7. У такому разі активна потужність навантаження становитиме 700 кВт. Сумарна потужність навантаження не повинна перевищувати 700 кВт, а краще якщо вона буде дещо меншою.

T=C*U/P,

2*12В 7А батареї, потужність споживання БЖ 60 Вт. T=14A*12B/60Вт=2,8 години має витримати БЖ на 700 Вт. Але додається ККД і виходить, T=C*(U/P*КПД)*0,7. T = 2,8 * 0,85 * 0,7 = 1,6 години

Зробимо висновок, що блок живлення відіграє важливу роль для відеоспостереження, неправильно підібрана модель може вплинути на роботу камер або виходу з ладу.

НАЛАШТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

Включаємо реєстратор

Для того, щоб зрозуміти, як налаштувати відеореєстратор - його спершу потрібно включити. У цей момент відеореєстратор може почати подавати звукові сигнали (пищати). Це може статися через, якщо ви забули вставити в нього, наприклад, жорсткий диск.

Отже, активуємо пристрій, вводячи пароль користувача admin. За запитом потрібно буде ввести пароль, який ви придумаєте - чим складніше, тим краще.



Користувач повинен ввести пароль адміністратора. Пароль необхідно придумати самостійно, і він повинен містити від 8 до 16 символів. Пароль слід ретельно запам'ятати або записати в безпечному місці, так як процедура його скидання вкрай тривала і трудомістка!

Після введення пароля в багатьох реєстраторах для зручності обслуговування пропонується ввести графічний пароль.



Вибираємо мову,

потім буде питання, чи запускати помічника?



У цьому вікні обов'язково потрібно прибрати галочку напроти пункту «Запускати помічника при включенні DVR», тому що настройка кожного разу точно не робиться. Але в перший раз можна ним скористатися - натисніть "так." і у вас по черзі будуть з'являтися на моніторі вікна з базовими настройками.

Налаштування часового поясу, час і дату.



Після цього буде вікно з мережевими настройками. Для нормальної роботи повинні бути прописані не тільки IP-адресу і маска підмережі, а й шлюз і DNS.

	Помощник	and the second	
Тип NIC:	10M/100M Self-adaptive		
DHCP			
Рv4 Адрес	192.168.200.103		
Р∨4 Маска подсети	255 .255 .255 .0		
IРv4 Шлюз	192.168.200.153		
Предпочт DNS сервер	192.168.200.153		
Альтернат DNS сервер			
		*	
		0.000	Выйти
	Пред.	and the second second	

Цілком достатньо отримати автоматичні настройки від маршрутизатора (сервера), зазначивши галочку в полі «DHCP», але для цього в локальній мережі повинен бути піднятий DHCP-сервер (найчастіше він включається або на маршрутизаторі доступу в Інтернет або на корпоративному канальному сервері).

Далі йдуть налаштування хмари. Зараз частіше воно називається Hik p2p Cloud, а не EZVIZ.

	Помощник		
Вкл.			
Тип доступа	EZVIZ облака Р2Р		
Адрес сервера	dev.ezviz7.com	Выбор	
Включить поток шифро	B		
Код Подтверждения	10211122		
Статус	Всети		
			Выяти

Тут можна залишити настройки за замовчуванням, тільки включити, якщо плануєте переглядати камери з реєстратора з мобільних пристроїв.

Порти підключення. В цьому розділі прописуються порти для мережевого доступу і налаштування доступу через DDNS. Рекомендуємо залишити всі налаштування без змін.

		Помощник		
	Порт сервера	8000		Strength -
2	Порт НТТР	80		
	Порт RTSP	554		1
	Вкл. UPnP			
	DDNS			
	DDNS провайдер	HIDDNS		
1	Страна, область	Выбор		
	Адрес сервера	www.hik-online.com		
	Доменное имя DVR			
	Статус	DDNS отключен.		
	Пользователь			
	Пароль			
				Marine Street
C				
			След	Выйти
	Construction of the local division of the lo	Пр•д.		
		THE COMPRESS.		

Далі черга вінчестера, в цьому віконці його можна побачити, визначити і відформатувати.



Спочатку, жорсткі диски поставлятися не форматувати. У разі установки жорсткого диска, який раніше вже використовувався, все одно рекомендується провести його форматування. Для цього потрібно натиснути кнопку «Ініціалізувати».

Після цього можуть йти інші вікна або серії вікон для настройки в залежності від моделі реєстратора, наприклад, серія «Включення RAID, Управління масивами, Управління жорсткими дисками» (але тоді замість попереднього).



або серія «Пошук і підключення ІР-камер з онлайн списку, Налаштування запису камер, Копіювання налаштувань запису».

Наступне вікно настройки - Режим запису - включається запис для всіх каналів по руху або постійну. Найчастіше вибирається запис по руху для економії місця на жорсткому диску. У базових налаштуваннях в архів потрапляє відрізок відео, що стартує за 5 секунд до початку руху в кадрі, і закінчується через 5 секунд після його закінчення.



На цьому первинна настройка реєстратора завершується, і помічник буде закритий. Зображення зміниться екраном квадратера, на якому може і не бути, що відображаються камер, якщо це не DVR.



Повернемося до звукових сигналів нашого відеореєстратора, заходимо правою кнопкою миші



в "головне меню" → "конфіг.системи" → "попередження" і бачимо їх опції (причини звукових сигналів) - відсутність HDD і ін., Всього є три види тривожних повідомлень: звукові, sms, email. Знімаємо / ставимо галочки зі "звукових сигналів" і тиснемо "застосувати". Таким же чином налаштовуємо інші повідомлення.

Головне меню

	-9
	*
Playback Export VCA Search Manual HI	סס
	0
Record Camera Configuration Maintenance Shut	down
System time/date, network, alarm settings, etc.	tit

Попередження

	<i>n</i> .	Configuration						
尊 General	Exception							
& Network	Enable Event Hint							
	Event Hint Settings							
\land Alarm	Exception Type	All		۴ ^۲				
🐢 RS-232	Audible Warning	All						
	Notify Surveillance Center	HDD Full						
	Send Email	HDD Error						
▲ Exceptions >	Trigger Alarm Output	Network Disconnected						
•t liser		IP Conflicted						
- User		Illegal Login						
📇 Hot Spare		Video Signal Exception						
		Record/Capture Exception						
		Hot Spare Exception						
▲ Live View			Apply	Back				

Якщо наш реєстратор NVR або ми хочемо підключити до DVR кілька підтримуваних їм IP-камер, то в ньому потрібно прописати ці камери вручну. Після завершення підключення камер натискаємо на кнопку "Live View" в лівому нижньому кутку екрану і переходимо до відображення. У режимі відображення, в правому верхньому кутку кожного каналу відтворення відображається ряд іконок, що показують статус каналу, відображає часовий період, коли канал записується, або коли в каналі відбуваються тривожні події.

Иконка	Описание										
	Тревога (потеря видео, подмена видео, детекция движения или внешняя тревога)										
1	Запись (ручная, по расписанию, детекция движения или внешняя тревога)										
>	Тревога и запись										
	Событие/исключение (детекция движения, внешняя тревога или исключения из										
	правил).										

Перегляд відео камери. Можливо розгорнути / згорнути на весь монітор подвійним кліком по зображенню.

У режимі відображення в устрої є значна кількість функцій:

- Single Screen: відображення одного екрану на моніторі.
- Multi-screen: відображення декількох екранів одночасно на моніторі.

• Auto-switch: режим послідовного перемикання каналів послідовно, час перейти від одного каналу визначається користувачем. Налаштування даного режиму:

Menu> Configuration> Live View> Dwell Time.

- Start Recording: постійний запис і запис за тривожним події.
- Output Mode: вибір типу відображення на виході.
- Add IP Camera: вхід в меню додавання IP камер.
- Playback: відтворення записаного відео поточного дня.

• Aux / Main output switch: NVR визначає підключення пристроїв до своїх виходів, визначаючи пріоритетний. Рівень пріоритетності для даного типу пристроїв: HDMI> VGA> CVBS. Це означає, якщо використовується HDMI, то він буде основним виходів. Якщо HDMI не використовується, то основним буде VGA.

При відображенні для швидкого налаштування або управління для кожної камери є меню швидких налаштувань, яке відображається при одноразовому натисненні лівої кнопки миші на вікні вибраної камери

Опис іконок меню швидкого налаштування

Icon	Description	Icon	Description	Icon	Description
	Вкл/Выкл Рунной Записи				
/	1 y thon Salinen	1	Воспроизведение	/	Вкл/Выкл Аудио
3	Сохранение		PTZ Контроль	Q	Увеличение
	Настройки	0	Тип отображения		Выход

Заходимо в настройки камери. OSD (відображення імені, формат дати / часу і т.д.), налаштовуємо опції зображення, детекцию руху, можемо включити опцію заслону відео (активація детектора втручання), втрати відео (вкл.тревогі втрати), а також в управліннях камерами налаштовуємо датчик руху, вибираємо ділянки (області) на які камері потрібно реагувати / не реагувати.

Щоб налаштувати розклад записи, заходимо в конфігурацію записи, там все дуже просто. Таблиця розкладу записи на тиждень і квадратики, в яких ми відповідним кольором помічаємо годинник записи, безперервну зйомку або запис по руху в кадрі.

						F	Record	ł							
Schedule >	Record	Ca	apture	è											
ゆ Parameters	Camera					[A1]	[A1] Camera 1 ~								
	Enable Schedule														
蓉 Advanced		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Edit
🙊 Holiday	Mon													1	Continuous
	Tue													2	Event
	Wed													3	
	Thu													4	Motion
	Fri													5	Alarm
	Sat													6	MIA
	Sun														M & A
															None
♠ Live View										с	ору		A	pply	Back

АКТИВАЦІЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ІР-ВІДЕОКАМЕР ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Сучасні технології відкривають для користувачів безліч корисних функцій. Однією з них є можливість підключитися до відеокамери через інтернет і дивитися запис в будь-якій точці світу. Отримати доступ до відео можна з будьякого пристрою, який вміє підключатися до Wi-Fi мережі.

Організація відеоспостереження з можливістю перегляду відео віддалено не є складним завданням, і з нею може впоратися користувач, який має мінімальний набір знань в роботі з ПК і супутнім обладнанням. Для створення такої мережі потрібне певне обладнання.

Додаток SADP - інструмент для налаштування пристроїв IP ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ фірми HIKVISION. SADP (англ. Search Active Device Protocol) - це безкоштовне і просте у використанні програмне забезпечення,

призначене для пошуку в локальній мережі камер і відеореєстраторів торгової марки Hikvision. З його допомогою можна змінити основні параметри мережевих відеореєстраторів та IP-камер, також змінити або відновити пароль в разі його втрати. Найчастіше виявляється, що в разі підключення до мережі нових пристроїв того ж виробника, їх IP-адреси повторюються. Програма SADP дозволяє змінювати налаштування параметрів пристроїв незалежно від того, чи знаходяться вони в одній і тойже підмережі або різних. Програмне забезпечення є на платформі Windows 7-10, Windows 2003-2008, Windows XP - 32/64-bit.

1. Установка програми.

Програму необхідно скачати на жорсткий диск, а потім встановити на комп'ютер. Для правильної роботи SADP бажано встановити WinPcap. WinPcap - це популярний інструмент, який працює в середовищі Microsoft Windows, що дозволяє додаткам захоплювати і передавати мережеві пакети в обхід стека протоколів. Має такі додаткові функції, як фільтрацію пакетів на рівні ядра, движок статистики мережі і підтримку віддаленого захоплення пакетів.

WinPcap складається з драйвера, який розширює операційну систему, забезпечуючи їй підтримку низкоуровнего доступу до мережі, і бібліотеки, яка безпосередньо використовується для низкоуровнего доступу. Ця бібліотека також містить в собі Windows-версію широко відомого libpcap, API для OC Unix.

Завдяки своєму набору функцій, WinPcap є двигуном для захоплення і фільтрації пакетів, на якому грунтуються багато комерційних, а також безкоштовні мережеві інструменти, включаючи аналізатори протоколів, мережеві монітори, системи виявлення мережевого вторгнення, генератори трафіку і утиліти тестування мережі. Інструмент містить в собі всю необхідну документацію, а також різні керівництва.

2. Пошук активних пристроїв.

Після запуску програми, SADP автоматично сканує локальну мережу в пошуках знову підключених пристроїв Нікvision, які потім відображаються в головному вікні програми. Список недавно підключених пристроїв, оновлюється кожні 15 сек, а список відключених пристроїв, оновлюється кожні 45 сек. Ви також можете вручну оновити список за допомогою кнопки "Refresh" для негайного оновлення інформації про наявні в мережі пристроях. У головному вікні програми відображається основна інформація про параметри мережі, таких як: тип пристрою, IP-адреса, порти, маска, MAC адреса, і т. Д. Доступні також додаткові відомості, такі як версія прошивки, назва і серійний номер пристрою і інформація про активацію пристрою. Всі ці відомості по вибраного пристрою можуть бути збережені після натискання на кнопку "Export" в файлі з розширенням .xls. За допомогою програми дуже просто, ви можете перейти до вікна входу в систему. При подвійному натисканні на вибраному пристрої, відбувається автоматичне перенаправлення на його сторінку входу в систему через веб-браузер.

_							-					-	
110	- 1 Device Type	Searby	1 IPv4 Address	Port	E Software Version	Pol Galerow	I HITP Rot	Denice Serial No.		Schoot Mark	MAC Address	Excoding	0
001	DS-7016NI-82	Active	182.188.10.110	0000	VLA306-68 101-	102.168.10.2	80	05-7816W-62		255,215,255,0	10.56+2-06-75		
002	DS-7716NI-64	Active	192.168.10.80	9000	V5.4.06-Jid 1926	152.168.10.1	95	DS-775676-641		255,259,255,0	(554) (52)	10	
001	DS-7254HUHI-PU/N	Active	102168.10.141	8000	V3-K525wild 190	102108-103	80	DS-7254HCH8-1		255255255.0	bc ad 25 at 40		
004	DS-7108NI-5N/P	Active	192.368.10.117	8000	VS-0.18build 131-	182.166.15.1	N/8	05-7100N-5N		39253935393	20-57 for 80-65 42	1E	
005	DS-20021329-1	Active	182388.10.142	8000	V53054741910	182.168.10.1	80	DS-20021328	-	255225255.0	44-15-56-56-07-11	0.	
000	D5/7254H0H6-5H	Action	18238610.115	. 0000	V3.1.0build 1411	102106101	N/h	DS-72044049-0000		255225255.0	10.5543-0-04.94	3	
007	DS-30021429WD-IS	Active	19239810.144	(0000	V53.8build 1311	192.166.10.2	80	DS-2002142FV		2552392350	20-57-be-52-5b		
000	D5-20021429WD-IS	Active	192.598.10.121	. 8000	V538661311-	182.166.10.1	10	D5-20021425V		255,239,295,0	28-57-be-52-56-H		
000	D5-2000420FF	Active	192.768.10.146	0000	95406-04 M04	102166103	.00	05-20024209		255,215,255,0	brad-10.77-11-		
010	D5-2020520F-IS-	Addres.	192.168.10.101	(0000	V5.4.3build 3808	192,168,10.1	80	D5-2002829F		255,255,255.0	3c ad 20 2e 10		



Рис. 2 Сторінка входу до системи камери, через веб-браузер.

3. Активація пристрою за допомогою SADP.

При першому підключенні реєстратора (з версією прошивки вище V3.3.0) або камери (з версією прошивки вище V5.3.0) до мережі, пристрій виявляється програмою SADP як неактивний (Inactive). Це пов'язано з додатковою безпекою, внесеними компанією Hikvision для утруднення несанкціонованого доступу.

	SADP							Œ) _		×
Tota	l numbe	r of online devices: 10			Export	Refresh	Modify Network Parameters				
	ID	- Device Type	Security	IPv4 Address	Port	Software Version	Enable DHCP				
	001	DS-7616NI-E2	Active	192.168.10.110	8000	V3.4.90build 161	Device Serial No.:				
	002	DS-7716NI-E4	Active	192.168.10.80	9000	V3.4.0build 1509	Dence Senar No.				
	003	DS-7204HUHI-F1/N	Active	192.168.10.141	8000	V3.4.52build 160	IP Address:				
	004	DS-7108NI-SN/P	Active	192.168.10.117	8000	V3.0.18build 151	Port				
	005	DS-2CD2132F-I	Active	192.168.10.147	8000	V5.3.0build 1510	Subnet Mask:				
	006	DS-2CD2142FWD-IS	Active	192.168.10.144	8000	V5.3.6build 1511	Gateway:				
	007	DS-2CD2142FWD-IS	Active	192.168.10.131	8000	V5.3.6build 1511	IPv6 Address:				
	800	DS-7204HGHI-SH	Active	192.168.10.115	8000	V3.1.0build 1411	ID-6 Catauras				
	009	DS-2CD2620F-IS	Active	192.168.10.101	8000	V5.4.3build 1608	1940 Galeway:				
	010	DS-2CD2420F-I	Inactive	192.168.10.146	8000	V5.4.0build 1604	IPv6 Prefix Length:				
			1				HTTP Port				
		/									
							Admin Password:				
		/						Modify			
4		-				•		For	got Pas	sword	1

Рис. 3.

Щоб активувати пристрій, необхідно встановити новий пароль для користувача "admin". Це можна зробити за допомогою веб-браузера при першому вході в систему, за допомогою програми SADP або за допомогою реєстратора. Щоб активувати пристрій за допомогою програми SADP необхідно:

Вибрати пристрій в SADP (ви можете також вибрати кілька пристроїв для одночасної активації і додання їм того ж пароля),

Ввести новий пароль для пристрою і підтвердити кнопкою "Activate".

	SADP						⊕ _ □ ×
Tot	al numb	er of online devices: 10			Export	Refresh	Activate the Device
	ID	 Device Type 	Security	IPv4 Address	Port	Software Version	
	001	DS-7616NI-E2	Active	192.168.10.110	8000	V3.4.90build 161	
	002	DS-7716NI-E4	Active	192.168.10.80	9000	V3.4.0build 1509	
	003	DS-7204HUHI-F1/N	Active	192.168.10.141	8000	V3.4.52build 160	
	004	DS-7108NI-SN/P	Active	192.168.10.117	8000	V3.0.18build 151	The device is not activated.
	005	DS-2CD2132F-I	Active	192.168.10.147	8000	V5.3.0build 1510	
	006	DS-2CD2142FWD-IS	Active	192.168.10.144	8000	V5.3.6build 1511	
	007	DS-2CD2142FWD-IS	Active	192.168.10.131	8000	V5.3.6build 1511	
	800	DS-7204HGHI-SH	Active	192.168.10.115	8000	V3.1.0build 1411	You can modify the network parameters after
	009	DS-2CD2620F-IS	Active	192.168.10.101	8000	V5.4.3build 1608	the device activation.
	010	DS-2CD2420F-I	Inactive	192.168.10.146	8000	V5.4.0build 1604	Activate Now
							New Personnel
							New Password:
							Confirm Password:
							Activate
4						Þ	

Рис. 4.

Програма автоматично перевіряє і показує силу введеного пароля. Пароль повинен містити від 8 до 16 символів, серед яких повинні бути, принаймні, два види з наступних символів: цифри, малі літери, заголовні букви, спеціальні символи.

4. Зміна параметрів мережі пристрою.

Щоб змінити параметри мережі одного пристрою, необхідно:

Виберіть зі списку пристрій, параметри якого в мережі будуть змінені (список доступних для зміни мережевих параметрів відображається в правій частині програми). Якщо функція DHCP включена можна змінити тільки деякі параметри, такі як: Порт SDK (за замовчуванням 8000) і HTTP Порт (за замовчуванням 80). Інші параметри мережі (наприклад, IP-адреса, маска, шлюз), призначаються автоматично через DHCP-сервер. У разі використання адресації IPv6, вона повинна підтримуватися пристроєм. Так само, як у випадку функції DHCP, який повинен підтримуватися як пристроєм, так і маршрутизатором в мережі до якої вони підключені.

۲	SADP										0 _ C >
Tot	el numb	er of online devices: 11							Export Refresh	Modify Network	Parameters
	ID.	• Device Type	Security	IPe4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Pe	ort Device Serial No.	Enable DHCP	
	001	DS-7616NI-E2	Active	192.168.10.110	8300	V3.4.90build 161	192.168.10.1	80	DS-7616NE-E21620140830448	Device Serial No.:	D5-7716NI-6416301-412304-4084
	002	DS-7716NI-E4	Active	192.168.10.80	9000	V3.4.0build 1509	192.168.10.1	91	DS-7716NE-E41620141225646	ID Address	
	003	DS-7204HUHI-F1/N	Active	192.168.10.141	8000	V3.4.52build 160	192,168,10,1	80	D5-7204HUHI-F1/MD420160	ir nooress	192.108.10.00
	004	DS-7108NI-SN/P	Active	192.168.10.117	8000	V3.0.18build 151	192.168.10.1	N/8	DS-7108NI-SN/P082015112	Ports	9000
	005	DS-2CD2132F-I	Active	192.168.10.147	8000	V5.3.0build 1510	192.168.10.1	80	DS-2CD2132F-001401040C041	Subnet Mask:	255.255.255.0
	006	DS-2CD2142FWD-IS	Active	192.168.10.144	8000	V5.3.6build 1511	192.168.10.1	80	DS-2CD2142PMD-INJ0111218	Gatewayi	192.168.10.1
	007	DS-2CD2142FWD-IS	Active	192.168.10.131	8000	V5.3.6build 1511	192,168,10,1	80	DS-2CD2142PWD-inclores child	IPv6 Address:	:
	008	DS-7204HGHI-SH	Active	192.168.10.115	8000	V3.1.0build 1411	192.168.10.1	N/A	DS-7204HGHI-SHORTON 216	IPv6 Gatewayi	:
	009	DS-2CD2620F-IS	Active	192.168.10.101	8000	V5.4.3build 1608	192,168,10,1	80	DS-2CD2620F-112111004214484	ID-6 Prefix Length	64
	010	DS-2CD2420F-1	Inactive	192.168.10.146	8000	V5.4.0build 1604	192,168,10,1	80	D5-2CD2420F-00090000000		
	011	DS-7204HQHI-F1/N	Active	192.168.10.129	8000	V3.4.70build 160	192.168.10.1	80	DS-7204HQHI-F1,MD42016082	HTTP Ports	91
										Admin Password:	
											Modify
4											Forgot Password

Рис. 5.

Якщо DHCP не працює, можливо ручне зміна всіх доступних параметрів мережі (наприклад, IP-адреса, маска, шлюз, і т. д.),

Щоб всі налаштування були збережені, необхідно ввести пароль для доступу до пристрою Hikvision і підтвердити його кнопкою Modify.

Enable DHCP	
Device Serial No.:	DS-7716NI-E4142014122144
IP Address:	192.168.10.80
Port	9000
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.10.1
IPv6 Address:	=
IPv6 Gateway:	:
IPv6 Prefix Length:	64
HTTP Port	91
Admin Password:	91 ecurity Verification
Admin Password:	
	1. A

Рис. 6. Вид вікна програми SADP, область налаштування мережевих параметрів для вибраного пристрою, якщо вимкнуто DHCP.

Існує також можливість зміни мережевих параметрів декількох пристроїв одночасно. Для цього необхідно:

Вибрати кілька пристроїв за допомогою миші для установки послідовних параметрів, які будуть доступні для редагування в правій частині вікна настройки. Необхідно ввести початковий IP-адреса (наприклад, якщо будуть обрані три пристрої і початкова адреса буде 192.168.10.64, пристрої послідовно будуть видаватися адреси 192.168.10.65, 192.168.10.66)

Modify Network	Parameters in Batch
Enable DHCP	
Start IP:	192.168.10.64
The devices' IP ad from	ddresses will be set consecutively the start IP address.
Port:	8000
Subnet Mask:	
Gateway:	
IPv6 Address:	
IPv6 Gateway:	
IPv6 Prefix Length:	
HTTP Port:	
S	ecurity Verification
Admin Password:	
	Modify

Також можливо вибрати функцію "Enable DHCP" для автоматичного присвоєння виділеним пристроїв таких мережевих параметрів, як IP-адреса, маска, шлюз, і ін. В цьому випадку для зміни необхідно тільки змінити порт.

Ι	Modify Network	Parameters		Modify Network	Parameters in Batch
l	Enable DHCP			Enable DHCP	
AR	Device Serial No.:	DS-7204HGHI-SHORED 11215440	AR	Start IP:	
An	IP Address:	192.168.10.115	-	The devices' IP ac from	dresses will be set consecutively the start IP address.
>	Port	8000	>		
92	Subnet Mask:	255.255.255.0	92	Port	8000
w	Gateway:	192.168.10.1	w	Subnet Mask:	
18	IPv6 Address:	fe80::c256:e3ff:fe2c:b49e	181	Gateway:	
18	IPv6 Gateway:	=	18	IPv6 Address:	
	IPv6 Prefix Length:	64		IPv6 Gateway:	
AM	HTTP Port:	0	AV4	IPv6 Prefix Length:	
d		•		HTTP Port:	
1	S	ecurity Verification	I		
ļ	Admin Password:			S Admin Password:	ecurity Verification
1		Modify			
		Forgot Password			Modity
		Рис.	8.	I	

Для збереження всіх настройок необхідно ввести пароль доступу для пристроїв і підтвердити його кнопкою "Modify".

Config Tool (для IP-камери Dahua).

Трапляються ситуації, коли необхідно знайти IP-камери Dahua в локальній мережі та дізнатися їх мережеву адресу. Китайський виробник для цього розробив максимально зручне, практичне та інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення – Config Tool.

Спочатку нам необхідно завантажити програму на наш комп'ютер. Після запуску програми, вона відобразить усі ваші камери та відеореєстратори, які знаходяться в мережі.

All	IP	/C 📃 SD /R 📃 Others	DVR	Uninitialized	IPV4 -		q
NO.	Status	Туре	Model	IP	MAC	Version	Operate
1	Initialized	IPC	IPC-81639	182.189.0.52	39:at29:38:02:c1	V2.622.0000000.9.R	00
2	Initialized	IPC	IPO-422E	192.180.0.196	a0.bd1d89.39.bd	V2.680.0000000.3.R	00
3	Initialized	IPC	IP Camera	192.109.0.72	90:02:a9:20:e5:67	V2.212.1.0	00
4	Initialized	IP Camera	IP Comera	182.189.0.70	90:00:a9 4c:cs 7d		00
5	Initialized	IPC	IP Comera	182.189.0.77	90:02:39:50:7:2:36	V2.210.0.3	00
6	Initialized	IPC /	IP Cornera	192.180.0.74	90.02 a9 5c2cab	V2.210.0.3	00
7	Initialized	IPC	IP Comera	182.180.0.70	90.02 all 4c cs 7b	V2.420.0.0	00
8	Initialized	IPC	IP Comera	182.180.0.71	90:02:a9:55:71:30	V2.210.0.3	00
9	Initialized	IPC	DH-IPO-E85531P	192,190.0.208	Sc:14:63.7e.dc.45	V2.800.0000002.0.R	00
10	Initialized	IPC	IPG+IDW12305	182.100.0.57	30 at 29.46 37 a0	V2.622.0000000.9.R	00
11	Initialized	IPC	DH-IPC-HFW1320	182.180.0.156	a0.bd1d00.90.11	V2.460.0000.16.R	00

Розберемо докладніше, що означає кожна з колонок:

- Status демонструє, ініціалізована камера відеоспостереження у мережі чи ні;
- **Туре** різновид пристрою, який був підключений, показано зазвичай у вигляді абревіатури;
- Model демонструє модель пристрою, підключеного до обладнання;
- **IP** мережна адреса пристрою, підключеного до мережі;
- МАС це тас-адреса пристрою, який підключено;
- Version версія прошивки обладнання.

Маючи цю інструкцію, можливо отримати повну інформацію про обладнання Dahua, яке знаходиться у мережі.

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗІ СМАРТФОНА АБО ПЛАНШЕТА



Програми для перегляду відеоспостереження зі смартфона або планшета

Для перегляду відео зі смартфона або планшета спеціально налаштовувати пристрій не потрібно. Це робиться за допомогою певних програм. В даний час існує дуже багато утиліт для описаних вище завдань, розглянемо найбільш поширені додатки.

1. TinyCam Monitor Pro підтримує до 16 камер одночасно. Вміє працювати з камерами від різних брендів. Є кілька мультіекранов. Налаштування можна переносити з одного пристрою на інший. Можна прямо з програми записувати дані на будь-який носій. Є можливість цифрового збільшення зображення.

Використовуємо завантажену з Play Маркета програму.

Програмою можна задіяти датчик руху, щоб при різкій активності малюка, нам автоматично видавалося тривожне повідомлення.

Спочатку необхідно знайти IP-камеру. Для цього підключаємося по WI-FI до точки доступу камери.



Тепер відкриваємо додаток і відкриваємо меню в лівому верхньому кутку, в ньому вибираємо пункт «Налаштування камер»:



Тепер відразу Тапа на значок «+», а потім на кнопку пошуку, щоб запустити автоматичне сканування пристроїв в локальній мережі:



На цьому етапі необхідно повернутися назад в головне вікно tinyCam і вже відкрити список в правому верхньому куті, а в ньому вибрати пункт «Налаштування камери»:



Перед нами відкрився основний розділ з параметрами. Тут багато різних менюшек, але на даний момент нас цікавлять тільки нижченаведені поля:



У підсумку, якщо все зроблено правильно, рядок «Статус камери» повинна прийняти значення «ОК»:



А якщо натиснути на неї, то з'явиться віконце зі службовою інформацією і, власне, саме зображення з нашого девайса:



Наша IP-камера успішно підключена до планшета на Android. Але це ще не все. В цьому ж меню знайдіть пункт «Додаткові настройки». Саме тут ненобхідно налаштовувати датчик руху і запуск тривоги по звуку:

 Настройки камеры - WIFICA 	M	19 9	J 1	7
↔ Notes Call Second				
арталинтельные настнойкая				
Ф Экук				
🖈 Детектор двоякения				
Carlos				
ф Дополнительные настройки St. ники переворятити			000 2	roneutiog.by

"Детектор руху". Ось його основні параметри:



Принцип роботи.

У графі «Рівень тривоги» вказується якийсь мінімальний рівень, при якому на екран буде виводитися попередження про те, що трапилося подію в системі. А пункт «Шумозаглушення» служить для того, щоб звук нижче допустимої межі взагалі не відтворювався. Тобто якщо він слабкий, то його програма не бере до уваги.

Розділ «Запис»:

ЗАЛИКЪНА ЗО КАРТУ (ПОКАЛЬНОЕ ХРИНИЛИЦЕ)		
Записывать на SD Записывать дивлики. JPES кадри на 30 карту	Это флешка планшета	9
Введите частоту кадров при записи 1.0 FPS		
Авота на заснись 250 MB Санзастария верись будет уданник коликает		
Ygdrwrb, apswei /atorwys/sdcard0/fanys,amenian/ Recordings/WIPICAM + 21 M8 Descrite apswei sonecell am ganesi kowngar	ть к файлам	
34/BICE B OR/TANO		
Carakowaata wa kGoogle Drive Carakowaata Jitti kazawa adhaka Age	Кожно записывать жив видео в облако	٥

I «Додаткові параметри»:



Треба сказати, що в плані управління програма дає повний набір. З планшета можна крутити об'єктив, включати ІК-підсвічування, вести запис потоку і багато іншого.

Дуже зручно реалізовані кнопки «попередніх». Тобто: вибираєте зручне для себе положення камери (кут огляду) і затискаєте в цей час будь-яку з восьми доступних кнопок. Все, тепер це позиція збереглася в пам'яті програми і доступна для швидкого виклику.



А якщо врахувати той факт, що вона підтримує роботу ще і в багатокамерному режимі, то стає зрозуміло, що потенціал в ній закладено дуже серйозний.

Запускаемо на цьому кроці додаток tinyCam Monitor PRO та йдемо в розділ «Налаштування програми»:



Тут багато різних опцій, але нас поки що цікавлять тільки два основних пункти, це «Налаштування запису» і «Хмарний сервіс»:

	Настройки записи
÷	Настройки безопасности
	Облачный сервис Синхронизовать камерыи записывать изобредения в облако

У першому розділі, ви можете ознайомитися з важливими настройками запису зображення з IP-камери і, якщо треба, щось змінити під себе:

Директория для залиси /storage/emulated/0/tinycammon	
Кодер H.264 (Android 4.3+)	
Разрезать по длительности (мин) 15 мин	
Разрезать по размеру (МВ) 50 МВ	
• Рисовать время	pronetbiog.by
Облачный сервис	inycam monitor - докладна інструкція по н
Amazon Cloud Drive	Ó
Dropbox	۲
Google Drive	Q
Microsoft OneDrive	0
	Отмена



А також рекомендую поставити галочку на пункті «Авто старт фонового режиму»:



Далі ставимо галку навпроти потрібної ІР-камери і натискаємо на кнопку «Play», яка знаходиться праворуч:



Також на скріншоті вище, можна побачити значки камери і силует людини. Так ось перший включає функцію постійного запису, а другий, тільки в разі виникнення руху в об'єктиві.

Ну що ж, друзі, тепер наша система почала працювати і якщо повернутися сюди через який час, то можна буде побачити ось таку картину:

Просмотрщик архива							
06 марта 2016 г.							
I		5:31:25		Размер архива	5MB		
			Закрыть	pronet	blog.by		
ЗАПИС	Ь В ОБЛАК	0					
٠	Запись Записыв	нвать на >Dro ать JPEG кадры	рbох в облако				
₽	Введит	е частоту кад	ров при записи				
ЗАПИСЬ НА FTP СЕРВЕР							
ЗАПИС	6 HA FTP (СЕРВЕР					

На жаль в хмару будуть записуватися тільки кадри у вигляді послідовності графічний файлів. Але чесно кажучи, особливого сенсу вести постійну фіксацію немає.

Адже в нашому випадку, логічніше буде здійснювати запис тільки при настанні події. Наприклад, руху в зоні зйомки, або гучного звуку. Для цього переходимо в розділ «Детектор руху» і відзначаємо пункти:



Знову повертаємося в головні настройки програми і вибираємо вкладку «Веб сервер»:

< ⊕	астр. приложения
٠	Облачный сервис Синхронизовать камеры и записывать изображения в облако
\geq	Адрес электронной почты Уведомления на адрес электронной почты
•	Веб сервер Встроенный веб сервердля удаленного доступа когда приложение активно или
{}	Настройки для разработчика

Тут ставимо галочку на пункті «Включено», а також задаємо «Ім'я користувача» і «Пароль» для підключення з іншого пристрою:



На цьому кроці всі налаштування завершені. Якщо повернутися зараз на головне віконце меню налаштувань, то можна буде побачити ось таку картину:



2. IP Cam Viewer дозволяє працювати відразу з декількома камерами, об'єднувати їх в групи, записувати відео на носій. Є функція масштабування зображення. Можна встановити віджет програми для швидкого доступу і отримання актуальної інформації. Підтримує близько 700 моделей.

3. Exacq Mobile. Працює на Android і іОS, підтримує одночасно 48 камер, зручна навігація в додатку, функція масштабування.

Цікавою особливістю даних додатків є те, що вони можуть працювати з будь-якими ІР-камерами по всьому світу. Можна підключити не тільки камери встановлені вдома, але і в інших місцях. Якщо камера без логіна і пароля, то досить просто ввести її ІР-адреса в налаштуваннях програми. За допомогою подібних додатків можна підключитися до відеокамери під'їзду, двору, стоянки. Достатньо лише дізнатися у тих, хто встановлював камери, її ІР-адреса, логін і пароль.

4. IVMS 4500 («Hikvision»). Відображення відео з камер спостереження в реальному часі. Віддалене відтворення відеозаписів з жорсткого диска або флеш карти мережевий відеокамери. Відображення звуку в реальному часі і під час запису. Управління Ptz відеокамерами. Тривожні оповещанія в разі спрацювання

датчика руху. Відображення до 16 відеокамер на одному екрані мобільного пристрою.

Порядок налаштування

1. Налаштування IVMS 4500. Запускаємо програму.



2. У лівому верхньому кутку відкриваємо основне допоміжне меню. У ньому нас цікавить вкладка «Пристрої».

•••• Билайн	<u> </u>	16:53	:53 \$ 24	
(E) or	ображени	е в реальн	ом времен	n 📵
	0		Ŧ	
	Ŧ		÷	
1	4	•	9	16
6	C'i	20	\$ /\$	

📲 Билайн 🤝	P 16:53	≱ 24 % 💽>
		🗐 Отог
	Отображение в реальном времени	
	Удаленное воспроизведение	6
	Устройства	U_
	Тревога	
\sim	Изображение & Видео	Θ
٢	Hik-Connect	
ම	Настройки	
		6

3. Для додавання нового пристрою в правому верхньому куті необхідно натиснути на значок ⊕. У вкладці вибираємо «Ручне додавання». Ви так само можете додати пристрій по QR-коду (наклейка на відеокамері або відеореєстраторові) або ж якщо ви знаходитеся в одній wi-fi мережі з додаються пристроєм здійснити пошук всередині мережі за допомогою вкладки «Онлайн пристрої».





4. Так як відомий статичний білий ір адрес, підключитися за допомогою «IP / Domain».

🛿 Билайн 🗢	23:43 \$ 20	%
🖯 Нов	ре устройство	Ø
Имя	Новое устройство 01	0
Режим регистрации	IP/Domain	>
Адрес		
Порт	8000	0
Имя пользователя		
Пароль		
Номер камеры	1	

Так само є підключення за допомогою HIDDNS через створення постійного доменного імені або в обхід статичних адрес і імен з звичайного динамічного IP адреси за допомогою серійного номера Hik-Connect Domain.

5. Ввести необхідні дані:

Ім'я - будь довільну назву пристрою.

Режим ресстрації - вибір методу підключення.

Адреса - білий статіческій ір адрес, виданий провайдером.

Порт - порт пристрою, проброшенний на роутері.

Ім'я користувача - login відеокамери або відеореєстратора (за замовчуванням admin)

Пароль - Password відеокамери або відеореєстратора

Номер камери - неактивно, скоріше за все розробниками планувалося виставляти кількість відеокамер, який підтримує підключається відеореєстратор.

Якщо всі налаштування зроблені вірно в новому вікні ви побачите підключення відеокамери.

6. Для зручності розбити екран на кількість відеокамер.



7. Для відтворення відеозаписів необхідно в допоміжному меню вибрати вкладку «Віддалене відтворення». Далі при виборі необхідної відеокамери з'являється її шкала записи, при русі по якій здійснюється перемотування.





^{195.69.223.138:8000}

Переваги та недоліки АНАЛОГОВИХ камер відеоспостереження <u>Переваги:</u>

• Дешевша ціна - оскільки аналогові камери займають менше часу для встановлення і вимагають незначного налаштування та конфігурації, ці камери набагато дешевші за IP-камери - не кажучи вже про те, що самі пристрої також коштують дешевше.

• Простота в обслуговуванні - для цих камер потрібна лише одна базова щотижнева перевірка, щоб переконатися, що камери записують інформацію, і що кадри зберігаються так, як необхідно. Найбільше в аналогових камерах полягає в тому, що вони не підключені до головного мережевого концентратора, що знижує ймовірність помилок, вірусів або обмежень пропускної здатності.

• Для певних цілей, ці камери виграють у цифрових аналогових камер відеоспостереження добре працюють з поганим освітленням, тому що у них є ПЗС-датчик, який допомагає їм працювати краще. Більшість камер також мають вбудований інфрачервоний порт, який захоплюватиме кадри навіть у темряві.

• Можуть використовуватися більш довгі кабелі - кабель завдовжки два кілометри, як і раніше, дозволяє працювати з аналоговою камерою.

<u>Недоліки:</u>

• Відсутність багатьох функцій – важливі характеристики, такі як масштабування, недоступні для аналогових камер. Це може бути серйозним недоліком, особливо, якщо ваші камери розміщені в магазині, де вам потрібно легко ідентифікувати людину.

• Проблеми із перешкодами - якщо у вас є система бездротового спостереження, ви можете зіткнутися з проблемами перешкод через кросовера сигналів, і через це хтось може отримати доступ до цього сигналу та отримати цю інформацію.

• Не для великих відстаней - якщо вам потрібно спостерігати широкий діапазон областей, аналогові камери не для вас, тому що аналогові камери не побудовані для покриття далекого бачення.

Переваги та недоліки ІР-камер відеоспостереження

Переваги:

• Роздільна здатність - дає чіткіші зображення, які відповідають вашим потребам. Найнижча середня роздільна здатність, яку ви можете знайти, - 1,3 мегапікселя, що вчетверо більше дозволу аналогової відеокамери. <u>ІР-камери</u> відеоспостереження можуть захоплювати особи, автомобільні диски та деталі набагато краще, ніж аналогові.

• Використання декількох камер - оскільки камери підключені до вашої мережі, ви можете підключити стільки камер, скільки хочете, і вам потрібен лише один кабель, який зв'яже їх із мережним комутатором.

• Підвищена безпека - для забезпечення безпеки та кращого захисту ваших даних жорсткий диск виконує функцію, яку називають надмірним масивом незалежних дисків (RAID), і це розсіює ваші кадри, щоб забезпечити безпеку.

• Wi fi доступність - оскільки дані керуються у цифровому вигляді, до них можна отримати доступ через Інтернет, тому незалежно від того, на якому пристрої ви знаходитесь - поки у вас є інтернет, ви можете перевірити свої камери на планшеті, телефоні або комп'ютері.

• Встановлення – IP-камери прості в налаштуванні, з базовим підключенням та відтворенням. Ці камери зможуть легко запускати всі функції, включаючи панорамування, нахил і масштабування, використовуючи тільки цей єдиний акуратний кабель.

<u>Недоліки ІР-камер</u>

• Дорогі – тому що IP-камери пропонують панорамування, нахил, масштабування, високу роздільну здатність та моніторинг на ходу, ці функції поряд із високотехнологічним обладнанням можуть бути дорогими. Однак, як і всі, існує ряд моделей, які стоять нижче та вище за ціною.

Таким чином, як аналогові, так і ІР-камери мають безліч переваг і деякі недоліки, проте при покупці ми дійсно хочемо знати, які з них є кращими?

Аналогові камери йдуть у минуле через їхню нездатність дозволити доступ до відео, коли ми в дорозі. Це велика проблема, тому що для того, щоб людина

знала, що відбувається навколо або всередині будівлі, вони повинні сидіти і дивитися живі кадри - ідеально в робочий час або в той час, як ви вдома.

Якщо ви цього не зробите, ви не дізнаєтеся, чи сталося що-небудь, поки ви не повернетеся, щоб переглянути кадри. Зайве говорити, що навряд чи хтось дивиться відео весь день, адже це непрактично та дорого.

Популярність бездротових IP-камер відеоспостереження зростає, тому що так багато домовласників і комерційних клієнтів хочуть мати доступний відеожурнал. Незалежно від того, де ми знаходимося - чи то за кордоном, чи у вихідні на вікенд - це дає нам спокій, знаючи, що відбувається.

Але аналогові камери дешевше, а IP-камери можуть бути дорогими, але це повністю залежить від виду відеоспостереження, який вам необхідний.

IP-камери, хоча відстають на пару секунд від аналогової камери, вони пропонують вам широкий діапазон охоплення, тому що ви можете мати незліченну камеру, розташовану навколо будівлі. У той час як аналогові камери вимагають декількох кабелів і хороший сигнал, який обмежує кількість камер, які ви можете реально розмістити навколо вашої будівлі.